

Die KENWOOD QT/DQT-Standard Einstellungen für jeden Kanal sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Ka.	Freq. (MHz)	QT/DQT	Ka.	Freq. (MHz)	QT/DQT
1	446.00625	10 / 94.8 Hz	17*	446.10625	10 / 94.8 Hz
2	446.09375	08 / 88.5 Hz	18*	446.19375	08 / 88.5 Hz
3	446.03125	13 / 103.5 Hz	19*	446.13125	13 / 103.5 Hz
4	446.06875	05 / 79.7 Hz	20*	446.16875	05 / 79.7 Hz
5	446.04375	17 / 118.8 Hz	21*	446.14375	17 / 118.8 Hz
6	446.01875	18 / 123.0 Hz	22*	446.11875	18 / 123.0 Hz
7	446.08125	19 / 127.3 Hz	23*	446.18125	19 / 127.3 Hz
8	446.05625	07 / 85.4 Hz	24*	446.15625	07 / 85.4 Hz
9	446.00625	14 / 107.2 Hz	25*	446.10625	14 / 107.2 Hz
10	446.09375	15 / 110.9 Hz	26*	446.19375	15 / 110.9 Hz
11	446.03125	16 / 114.8 Hz	27*	446.13125	16 / 114.8 Hz
12	446.06875	06 / 82.5 Hz	28*	446.16875	06 / 82.5 Hz
13	446.04375	27 / D132N	29*	446.14375	27 / D132N
14	446.01875	28 / D155N	30*	446.11875	28 / D155N
15	446.05625	29 / D134N	31*	446.15625	29 / D134N
16	446.08125	30 / D243N	32*	446.18125	30 / D243N

*Die Kanäle 1 bis 16 sind standardmäßig verfügbar. Die Kanäle 17 bis 32 müssen vom Benutzer aktiviert werden. Die Kanäle 17 bis 32 dürfen nur in Ländern verwendet werden, in denen diese Frequenzen von den Behörden zugelassen sind.