


# Manual del usuario del Cable de programación por CPS HKLN4280A



**WARNING**

Tenga en cuenta que este mini conector del Cable de programación por CPS no debe ser utilizado para conectar dispositivos distintos de los especificados en el Cuadro 1. El uso de accesorios no recomendados por Motorola puede producir peligro de incendio, electrocución o lesiones.

Para reducir el peligro de daño al Cable de programación por CPS, jale de la clavija, no del cable, al desconectarlo.

La temperatura ambiente alrededor de la fuente de alimentación no debe superar los 40° C (104° F).

Asegúrese de que el cable se encuentre en un lugar donde nadie vaya a pisarlo o tropezarse con él, ni que se vea afectado por agua, daño o tensión.


## **Acerca del Cable de programación por CPS**

Los radios serie XTNi™ y XTNiD™ pueden ser programados utilizando el Software de programación (CPS). El CPS permite al usuario programar funciones como frecuencias, códigos PL/DPL, Ancho de banda, Temporizador de transmisiones, Selección del tipo de batería, Lista de búsqueda, Tonos de llamada, Encriptación, etc. El Cable de programación por CPS lo ayudará a leer y modificar este tipo de funciones en sus radios.

**Este radio incluye los siguientes elementos:**

- **CD de CPS**
- **Hoja de programación por CPS**
- **WEEE**
- **Instrucciones**

# Instrucciones de funcionamiento



## Cómo leer y modificar las funciones del radio

1. Apague el radio y colóquelo en el cargador de pie. Asegúrese de que el cargador esté configurado de modo que entre perfectamente en las guías de la batería del radio. Para obtener más detalles, por favor, consulte la sección "Baterías y cargadores" en la Guía del usuario del radio.
2. En su computadora, asegúrese de haber instalado la última versión del CPS (Software de programación).
3. Enchufe el mini conector del cable CPS al cargador de pie. Conecte el otro extremo del cable en el puerto USB.
4. Abra el software CPS y encienda su radio.
5. Haga clic en el ícono "leer" en el menú de la barra superior (**Nota:** El ícono "leer" estará inhabilitado, en color gris, hasta que la computadora detecte el Cable de programación por CPS).
6. Cuando el CPS lea satisfactoriamente el radio, escuchará una serie de "bips" y se abrirá una nueva ventana que mostrará la información del perfil del radio.

**Nota:** Ahora podrá leer y modificar todas las funciones de su radio con las opciones disponibles en el menú que se encuentra a la izquierda en la ventana del perfil. Para obtener más detalles acerca de cómo leer, grabar o modificar las funciones del radio, por favor, consulte

el menú **Ayuda del CPS** ➡

**Contenido e Índice.**

Podrá obtener información detallada acerca de cómo clonar radios en el **menú de Ayuda del CPS**

- ➡ **Contenido e Índice**
- ➡ **Clonación de radios.**

## COMPONENTES AUTORIZADOS POR MOTOROLA

**El Cable de programación por CPS ha sido diseñado para ser conectado del puerto USB de la computadora a cualquiera de los siguientes cargadores de pie:**

***Cuadro 1: Cargadores de pie autorizados por Motorola***

Número de parte	Descripción
RLN6304	CARGADOR DE PIE DE RECARGA RÁPIDA

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
<b>El CPS no lee el radio o no graba la información en el radio</b>	<p>Asegúrese de que el radio y el cargador estén haciendo buen contacto. Vuelva a verificar que la pieza extraíble del cargador esté configurada de acuerdo al tipo de batería que tenga la radio (para obtener detalles, por favor, consulte la sección “Baterías y cargadores” en la Guía del usuario del radio).</p> <p>Asegúrese de que el cable CPS esté conectado correctamente al puerto USB de la computadora.</p>

Problema	Solución
<b>El CPS muestra “Error: error de comunicación” al intentar leer o grabar información en el radio</b>	<p>Asegúrese de que su radio esté encendido. Vuelva a verificar que el modelo del radio coincida con la región y la versión del CPS, ya que estos deben ser compatibles para que ambos componentes puedan leer y grabar.</p> <p>Para verificar cuál es su versión del CPS, haga clic en el ícono “acerca de” en la barra de herramientas superior.</p>
<b>Cuando intenta clonar un radio, el CPS muestra un mensaje de error o la clonación falla</b>	<p>Consulte la sección “Clonación de radios” en el archivo de Ayuda del CPS para obtener detalles de las reglas de clonación.</p>

Problema	Solución
<b>El CPS muestra “la radio no conicide con la región”</b>	Vuelva a verificar que el modelo del radio coincida con la región y la versión del CPS, ya que estos deben ser compatibles para que ambos componentes puedan leer o grabar. Para verificar cuál es su versión del CPS, haga clic en el ícono “acerca de” en la barra de herramientas superior. Consulte la sección “Reglas de clonación” según se indica en el casillero anterior.

Por cualquier otro problema, por favor, consulte el menú “Ayuda” del software CPS.

**El Cable de programación por CPS no puede ser reparado. Este producto está cubierto por la garantía limitada de 1 año que brinda Motorola.**

**En caso de ser necesario, solicite el cambio del Cable de programación por CPS.**



**IXEN4007AR-A**



© 2007 de Motorola, Inc.

™ y Motorola son marcas registradas de Motorola Inc.

Todos los derechos reservados.