


# HKLN4280A Cavo di programmazione CPS

## Manuale per l'utilizzatore



**WARNING**

Tenere presente che il mini connettore del cavo di programmazione CPS non va usato per collegare periferiche diverse da quelle indicate nella tabella 1. L'uso di accessori non raccomandati da Motorola può comportare il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni fisiche.

Per ridurre il rischio di danneggiare il cavo di programmazione CPS, scollegare afferrando la spina. Non usare l'alimentatore se la temperatura circostante è superiore ai 40 °C.

Fare in modo che il cavo di alimentazione non si trovi in posizione tale per cui lo si possa calpestare o per cui sia esposto all'acqua, a tensioni o a possibile danneggiamento.


## **Cavo di programmazione CPS**

Le radio delle serie XTNi™ e XTNiD™ possono essere programmate tramite il software di programmazione per computer CPS. Il software consente all'utilizzatore di programmare frequenze, codici PL/DPL, Selezione banda, Temporizzatore di trasmissione, Selettore di potenza, Selezione tipo batteria, Elenco scansione, Toni di chiamata, Scramble, ecc. Il cavo consente di leggere le impostazioni di queste funzioni e di modificarle.

La confezione comprende quanto segue:

- CD del programma
- Foglio di programmazione CPS
- RAEE
- Istruzioni

## Istruzioni



### Come leggere e modificare le impostazioni della radio

1. Spegner la radio e collocarla nel caricabatterie da tavolo. Verificare che il caricabatterie sia configurato in modo che le guide presenti sulla batteria vi si inseriscano perfettamente. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Batterie e caricabatterie" del manuale d'uso della radio.

2. Controllare che sul computer sia installata l'ultima versione del software CPS.
3. Inserire il mini connettore del cavo CPS nel caricabatterie da tavolo. Inserire l'altro capo del cavo nella porta USB del computer.
4. Aprire il programma CPS e accendere la radio.
5. Fare clic sull'icona "lettura" nel menu della barra superiore (**Nota:** l'icona è offuscata fino a quando il computer non rileva la presenza del cavo di programmazione CPS).
6. Una volta che il software CPS ha letto i dati della radio, si ode una serie di bip distinti e si apre una finestra che mostra il profilo di configurazione della radio.

**Nota:** ora è possibile leggere e modificare le impostazioni di tutte le

funzioni della radio utilizzando le opzioni presenti sul menu di sinistra all'interno della finestra. Per ulteriori informazioni sulla lettura, la memorizzazione e la modifica delle impostazioni della radio si rimanda alla guida in linea del programma accessibile selezionando il menu **CPS**

**Help** ➤ **Content and Index.**

Istruzioni dettagliate sulla clonazione delle radio sono disponibili selezionando il menu **CPS Help**

➤ **Content and Index**

➤ **Cloning Radios.**

## COMPONENTI AUTORIZZATI DA MOTOROLA

**Il cavo di programmazione CPS va collegato alla porta USB del computer e ad uno dei seguenti caricabatterie da tavolo:**

***Tabella 1: Caricabatteria da tavolo autorizzati da Motorola***

N. parte	Descrizione
RLN6304	CARICABATTERIE RAPIDO DA TAVOLO

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Rimedio
<b>Il CPS non legge né memorizza le impostazioni nella radio</b>	Controllare che i contatti della radio e del caricabatterie siano in contatto. Ricontrollare che il componente asportabile del caricabatterie sia configurato in modo corrispondente al tipo di batteria presente nella radio (per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Batterie e caricabatterie" del manuale d'uso della radio). Controllare che il cavo CPS sia ben collegato alla porta USB del computer.

Problema	Rimedio
<b>Il software CPS visualizza il messaggio "Error: communication error" (Errore di comunicazione) quando si tenta di leggere o memorizzare le impostazioni della radio.</b>	Accertarsi che la radio sia accesa. Ricontrollare che il modello della radio corrisponda alla versione del software CPS e alla regione; la compatibilità è essenziale per la lettura e la scrittura delle impostazioni. Per controllare la versione del software CPS, fare clic sull'icona "about" nella barra strumenti superiore.
<b>Quando cerco di clonare una radio il software CPS indica un errore o la clonazione non riesce</b>	Si veda la sezione sulla clonazione delle radio nella guida in linea del software per le regole da osservare per questa operazione.

Problema	Rimedio
<b>Il software CPS visualizza il messaggio “your radio doesn’t match your region” (la radio non corrisponde alla regione)</b>	Ricontrollare che il modello della radio corrisponda alla versione del software CPS e alla regione; la compatibilità è essenziale per la lettura e la scrittura delle impostazioni. Per controllare la versione del software CPS, fare clic sull'icona “about” nella barra strumenti superiore. Si veda la sezione sulle regole di clonazione, come indicato sopra.

**Per qualsiasi altro inconveniente si rimanda alla guida in linea del software CPS.**

**Il cavo di programmazione CPS non è riparabile ed è coperto dalla garanzia limitata Motorola di 1 anno.**

**Se necessario, ordinare un cavo di programmazione sostitutivo.**



**IXEN4007AR-A**



© 2007 di Motorola, Inc.

™ e Motorola sono marchi registrati di Motorola Inc.

Tutti i diritti riservati.